

- 1: Tracer un Trait Carré à **Delta 1** passant par **.A** avec la méthode "1,414".
- 2: Tracer un Trait Carré à **Delta 2** passant par **.B** avec la méthode "3-4-5".
- 3: Tracer un Trait Carré à **Delta 3** passant par **.C** avec la méthode "compas".

