

En rouge : calpinage panneaux

En bleu : montants et traverses d'ossature

P1, P2 et P3 sont des poteaux massifs pour reprise de charges.

Traverse basse en 2 éléments : T1 et T2

Nomenclature du demi-pignon

